Ajuste de las opciones de impresión

Este tema incluye:

- "Configuración de las opciones de impresión" en la página 2-36
- "Selección de modos de calidad de impresión" en la página 2-42

Configuración de las opciones de impresión

Hay numerosas opciones de impresión disponibles con el controlador de impresora Xerox.

Selección de propiedades para un trabajo en particular (Windows)

Si desea utilizar parámetros especiales para un trabajo en particular, modifique los parámetros del controlador antes de enviar el trabajo a la impresora. Por ejemplo, si desea utilizar el modo de calidad de impresión **1200 x 1200 ppp verdadero** para un gráfico determinado, seleccione este parámetro en el controlador antes de imprimir el trabajo.

1. Con el documento o gráfico abierto en la aplicación, vaya al cuadro de diálogo **Imprimir**.
2. Seleccione la impresora **Phaser 5500** que vaya a utilizar y haga clic en el botón **Propiedades** para abrir el controlador de impresora.
3. Elija sus opciones en las fichas del controlador. Consulte las tablas siguientes para opciones de impresión específicas.
4. Haga clic en el botón **Aceptar** para guardar las opciones elegidas.
5. Imprima el trabajo.

Copyright © 2004 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados.

Parámetros del controlador Windows PostScript

Sistema operativo	Cuadro de diálogo/ficha Controlador	Opciones de impresión
Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003	Ficha **Diseño**	■ Orientación ■ Imprimir en ambas caras (a dos caras) ■ Páginas por hoja
	Cuadro de diálogo **Opciones avanzadas**	■ Escala ■ Impresión de borde a borde ■ Suavizar imagen ■ Modo borrador ■ Marca de agua
	Ficha **Papel/Calidad**	■ Tipo y tamaño de papel, y selección de la bandeja ■ Calidad de impresión ■ Páginas de portada
	Ficha **Opciones de salida**	■ Grapado ■ Perforación ■ Destino ■ Notificación de Fin de trabajo ■ Impresión segura, guardada, personal y de prueba ■ Páginas de separación
Windows NT	Ficha **Configurar página**	■ Orientación ■ Imprimir en ambas caras (Impresión a dos caras)
	Ficha **Avanzadas**	■ Escala ■ Diseño de página (Opción N imágenes) ■ Impresión en negativo e invertida ■ Impresión de borde a borde ■ Suavizar imagen ■ Páginas de separación y Origen
	Ficha **Papel/Calidad**	■ Tipo y tamaño de papel, y selección de la bandeja ■ Calidad de impresión ■ Páginas de portada
	Ficha **Opciones de salida**	■ Grapado ■ Perforación ■ Destino ■ Impresión segura, guardada, personal y de prueba ■ Páginas de separación

Parámetros del controlador Windows PostScript (Continuación)

Sistema operativo	Cuadro de diálogo/ficha Controlador	Opciones de impresión
Windows 98 o Windows Me	Ficha **Configuración**	■ Tipo y tamaño de papel, y selección de la bandeja ■ Diseño de página ■ Calidad de impresión ■ Notificación de Fin de trabajo
	Ficha **Opciones de salida**	■ Grapado ■ Perforación ■ Destino ■ Páginas de separación ■ Páginas de portada ■ Impresión segura, guardada y de prueba

Parámetros del controlador Windows PCL

Sistema operativo	Ficha del controlador	Opciones de impresión
Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003	Ficha **Diseño**	■ Orientación ■ Imprimir en ambas caras (a dos caras) ■ Páginas por hoja
	Ficha **Papel/Calidad**	■ Tipo y tamaño de papel, y selección de la bandeja ■ Páginas de portada ■ Calidad de impresión (no disponible en PCL5e)
	Ficha **Opciones de salida**	■ Grapado ■ Perforación ■ Destino ■ Impresión segura, guardada, personal y de prueba ■ Páginas de separación ■ Notificación de Fin de trabajo
Windows NT	Ficha **Configurar página**	■ Orientación ■ Imprimir en ambas caras (a dos caras)
	Ficha **Papel/Calidad**	■ Tipo y tamaño de papel, y selección de la bandeja ■ Páginas de portada
	Ficha **Opciones de salida**	■ Grapado ■ Perforación ■ Destino ■ Impresión segura, guardada, personal y de prueba ■ Páginas de separación

Parámetros del controlador Windows PCL (Continuación)

Sistema operativo	Ficha del controlador	Opciones de impresión
Windows 98 o Windows Me	**Ficha Configuración**	■ Tipo y tamaño de papel, y selección de la bandeja ■ Impresión segura, guardada y de prueba ■ Diseño de página ■ Grapado ■ Perforación
	Ficha **Opciones de salida**	■ Destino ■ Páginas de separación ■ Páginas de portada
	Ficha **Opciones de imagen**	■ Calidad de impresión

Nota

Si desea más información sobre las opciones del controlador de impresora de Windows, haga clic en el botón **Ayuda** en la ficha del controlador de impresora para ver la ayuda en línea.

Selección de propiedades para un trabajo en particular (Mac)

Para seleccionar los parámetros de impresión de un trabajo en particular, modifique los parámetros del controlador antes de enviar el trabajo a la impresora.

1. Con el documento abierto en la aplicación, haga clic en **Archivo** y luego en **Imprimir**.
2. Seleccione las opciones de impresión que prefiera en los menús y las listas desplegables que aparecen en pantalla.

   Nota

   En Macintosh OS X, haga clic en **Guardar ajustes** en la pantalla del menú **Imprimir** para guardar los parámetros actuales de la impresora. Puede crear varios ajustes y guardar cada uno con sus propios nombres y parámetros de impresora. Para imprimir trabajos con parámetros de impresora específicos, haga clic en los ajustes guardados correspondientes de la lista **Preestablecidos**.

3. Haga clic en **Imprimir** para imprimir el trabajo.

Parámetros del controlador Macintosh PostScript

Sistema operativo	Título desplegable del controlador	Opciones de impresión
Controlador de Mac OS X (versión 10.1 y superior):	**Copias y páginas**	■ Copias ■ Páginas
	Diseño	■ Páginas por hoja ■ Sentido ■ Borde ■ impresión a dos caras
	Opciones de salida	■ Guardar como archivo ■ Formato
	Gestión del papel	■ Invertir orden de páginas ■ Imprimir
	Portada	■ Imprimir portada ■ Tipo de portada
	Opciones de la acabadora	■ Grapado ■ Perforación ■ Destino ■ Conjuntos intercalados con desplazamiento
	Características de la impresora	■ Origen de las páginas de separación ■ Página de separación (Activado/ Desactivado) ■ Conjuntos de características
	Calidad de imagen	■ Calidad de impresión
	Tipo de trabajo	■ Normal ■ Impresión de prueba ■ Impresión guardada ■ Impresión segura ■ Impresión personal
	Opciones avanzadas 1	■ Tipo de papel ■ De borde a borde ■ El soporte de impresión no coincide ■ Origen de las páginas de separación ■ Página de separación ■ Origen del papel de la última página
	Opciones avanzadas 2	■ Modo borrador

Parámetros del controlador Macintosh PostScript (Continuación)

Sistema operativo	Título desplegable del controlador	Opciones de impresión
Mac OS 9.x	**General**	■ Copias ■ Páginas ■ Origen del papel
	Página de portada	■ Impresión de página de portada ■ Origen de papel de páginas de portada
	Diseño	■ Páginas por hoja ■ Borde ■ Imprimir en ambas caras
	Calidad de impresión	■ 600 x 600 ppp ■ True 1200 x 1200 ppp ■ Suavizar imagen
	Tipo de trabajo	■ Normal ■ Impresión de prueba ■ Impresión guardada ■ Impresión segura ■ Impresión personal
	Opciones de la acabadora	■ Grapado ■ Perforación ■ Destino ■ Conjuntos intercalados con desplazamiento
	Opciones avanzadas 1	■ Tipo de papel ■ De borde a borde ■ El soporte de impresión no coincide ■ Origen de las páginas de separación ■ Página de separación ■ Origen del papel de la última página
	Opciones avanzadas 2	■ Modo borrador

Selección de modos de calidad de impresión

Puede seleccionar entre dos modos de calidad de impresión, tal como se muesta en la tabla siguiente:

Tipo de trabajo de impresión	Modo de calidad de impresión
Modo de uso general más apropiado para impresión a alta velocidad Produce impresiones brillantes y nítidas	**600 x 600 ppp**
Impresión de la mejor calidad con el mejor detalle. Recomendado para impresiones fotográficas. Produce impresiones con resolución de texto superior. Este modo tarda más en procesarse e imprimirse que 600 x 600 ppp.	**True 1200 x 1200 ppp**

Para seleccionar el modo de calidad de impresión en un controlador admitido:

- **Controlador PostScript de Windows 98 y Windows Me:**

  En la ficha **Configuración**, seleccione un modo de calidad de impresión.

- **Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 y Windows NT:**

  En la ficha **Papel/Calidad** seleccione un modo de calidad de impresión.

- **Controlador de Mac OS 9:**

  En el cuadro de diálogo **Imprimir**, haga clic en **General**, seleccione **Calidad de impresión** en la lista desplegable y el modo que prefiera para **Calidad**.

- **Controlador de Mac OS X (versión 10.1 y superior):**

  En el cuadro de diálogo **Imprimir** seleccione **Calidad de imagen** en la lista desplegable y, a continuación, seleccione el modo de calidad de impresión en la lista desplegable **Calidad de impresión**.